

熊ヶ根浄水場水質計器点検

令和 年 月 日 曜日 天候 点検者

場 長	係 員	現場代理人

点 検 項 目		原 水	沈 澱 水	ろ 過 水	浄 水	備 考
共通	パイプラインの洗浄	実 施	実 施	実 施	実 施	
	脱包槽の清掃	実 施	実 施	実 施	実 施	
濁 度 計	機器の清掃	実 施	実 施	実 施		
	乾燥表示(青色なら正常)	—	—	正 常 異 常		
	シリカゲルの交換	実 施	実 施	実 施		
	観測用窓ガラスの汚れ、気泡の付着	有 無	有 無	有 無		
	ランプ光電池の劣化	有 無	有 無	有 無		
	サンプル流量(5ℓ/min)	適 調 整	適 調 整	適 調 整		
	ゼロ点・スパン調整	ゼロ スパン	ゼロ スパン	ゼロ スパン		
	濁度と濁度計指示値	/	/	/		
	濁度計指示値と管理室指示値	/	/	/		
PH 計	機器の清掃	実 施			実 施	
	塩化カリウム溶液の残量	良 否			良 否	
	塩化カリウム溶液の補充または交換	実 施			実 施	
	各電極の状態	正 常 異 常			正 常 異 常	
	各電極の清掃	実 施			実 施	
	サンプル流量(5ℓ/min)	適 調 整			適 調 整	
	スパン調整	4 7 9			4 7 9	
	ph計指示と管理室指示値	/			/	
	超音波発信機の電源スイッチはONか	ON OFF			ON OFF	
	超音波発信機の端子接続の緩み、発錆	有 無			有 無	
残 塩 計	機器の清掃		実 施		実 施	
	各電極の状態		正 常 異 常		正 常 異 常	
	各電極の清掃		実 施		実 施	
	駆動部の状態		正 常 異 常		正 常 異 常	
	サンプル流量(0.5～1.5ℓ/min)		適 調 整		適 調 整	
	ガラス(セラミック)ビーズの交換・補充		実 施		実 施	
	ゼロ点・スパン調整		ゼロ スパン		ゼロ スパン	
	DPD法と残塩計指示値		/		/	
	残塩指示値と管理室指示値		/		/	